



14

색인

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원


10단원

11단원

12단원

13단원

14단원





2

2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트) 8-6

3

3점식 시트벨트 착용법 8-5

4

4륜구동 장치 및 스위치* 4-21

O

OVM 공구 11-4

ㄱ

각종 게이지 및 표시창 5-3

각종 경고등 및 표시등 5-5

겨울철 차량 관리 1-23

견인차량 이용 불가능시(비상시) 11-18

계기판 5-2

글로벌 박스/디지털 시계 10-15

L

내/외부 점검 12-6

ㄹ

도난 경보 시스템 2-9

도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 3-2

동반석 시트 7-5

뒷유리 열선* 10-19

=

라이트 스위치 4-4

램프 규격 및 점검 방법 13-2

레인센싱 와이퍼 4-16

리모콘 키의 기능 2-2

리어 센터 암레스트/측면 손잡이 및 옷걸이 10-17

리어 시트 7-6

ㅁ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지 12-28

배출가스 규제 12-26

배터리 관리 12-16

배터리가 방전되었을 때 11-2

브레이크 시스템 6-14

브레이크 오일 점검 12-14

비상 삼각대 11-5

ㅎ

사고/화재/폭설시 11-19

센터 콘솔 리어 보관함/리어 트레이 10-18

센터 콘솔 박스/컵홀더 10-11

수납장치 및 실내 편의장치 10-2

수동 히터/에어컨 9-9

수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등 11-15

스위치 0-7

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동 10-4

스티어링 휠 오디오 스위치* 4-20

시가라이터/안경 보관함 10-13

시동키를 이용한 도어 잠금/해제 2-8

시동키의 위치에 따른 기능 2-6

시트 사용시 경고 및 주의사항 7-9

시트 워머 기능 7-8

시트벨트 관련 경고사항 8-12

시트벨트 및 에어백 8-2

시트벨트 8-4

실내 램프 교환 13-9

실내 스위치 4-2

실외 램프 교환 13-4

실외 램프 위치 13-3

O

아웃사이드 미러 조정 스위치 4-17

어린이용 보조 시트 8-7

에어백 관련 경고사항 8-21

에어백 미작동 조건 8-17

에어백 장치 8-14

에어컨 필터 교환 9-13

에어클리너 12-11

엔진 냉각수 점검 12-10

엔진 시동 및 출발, 정지 1-17

엔진 후드 개폐 3-7

엔진룸 점검 12-7

엔진룸 0-8

엔진오일 점검, 보충, 교환 12-8

엔진이 과열되었을 때 11-13

연료 주입구 개폐 3-6

연료 필터 및 프라임 펌프 12-13

연료 필터내 수분분리 작업 11-16

열선 스위치 4-19

오디오 시스템* 10-20

오버헤드 콘솔 스위치/룸램프 스위치 4-24

와셔액 점검 및 보충 12-15

와이퍼 및 와셔액 스위치 4-8

14-2 색인



와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 12-24
 운전석 시트 7-2
 운행전 확인사항 1-3
 윈도우 개폐 3-4
 윈터(W)/스탠다드(S) 모드 6-10
 유리창 김서림/성에 제거 방법 9-12
 이동식 재떨이/프론트 보관함 10-12
 이모빌라이저 & 리차저블 시스템 2-4
 인사이드 룸미러 10-5
 일러두기 0-9
 임시용 타이어 교환시 주의사항 11-11
 임시용 타이어 탈거/교체 11-7

ㄱ

자가정비시 경고 및 주의사항 12-25
 자동 히터/에어컨 9-5
 자동변속기 선택레버 위치 6-5
 자동변속기 선택레버 6-2
 자동변속기 안전모드 6-11
 자동변속기 차량 운행 방법 6-3
 자동요금 징수 시스템(ETCS) 10-6
 점검 및 정비기록 일지 12-29
 정기점검 및 교환 주기표 12-2
 제작결함안내 1-2
 주차 보조 시스템 6-12
 주차 브레이크 6-18

ㄴ

차량 관리 1-18
 차량 사용시 위험사항 1-8
 차량 식별 0-6

차량 제원 0-2
 차량개조 및 변경에 관한 경고사항 1-25
 차량견인 11-17

ㅋ

크루즈 컨트롤 스위치 4-10

ㄷ

타이어 및 휠 점검 12-20
 타이어가 펑크났을 경우 11-6
 트림 스위치 (구간거리 및 적산거리 표시) 4-18
 티켓 홀더/선바이저 및 조명 램프* 10-14

ㄹ

파워 스티어링 오일 점검 12-12
 파워소켓/핸드백 걸이 10-16
 퓨즈와 릴레이 12-18

ㅎ

화물 적재 및 데크 사용 3-8
 환경보호 0-9
 히터/에어컨 사용시 주의사항 9-4
 히터/에어컨 시스템 구성 9-2