



14

색인

- 0단원
- 1단원
- 2단원
- 3단원
- 4단원
- 5단원
- 6단원
- 7단원
- 8단원
- 9단원
- 10단원
- 11단원
- 12단원
- 13단원
- 14단원**

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-5
3점식 시트벨트 착용법(리어 1열 가운데 시트)	8-6
4륜구동 장치 및 스위치*	4-31

A

AV 및 내비게이션 시스템*	10-23
AV잭* 연결	10-11

O

OVM 공구	11-6
--------	------

U

USB 메모리 스틱을 이용한 음악 재생	4-22
-----------------------	------

ㄱ

각부 개폐 장치	3-2
각종 경고등 및 표시등	5-6
겨울철 차량 관리	1-23
견인차량 이용 불가능시(비상시)	11-18
계기판 밝기 조정	5-5
계기판	5-2
글로벌 박스	10-15

ㄴ

내/외부 점검	12-6
---------	------

ㄷ

도난 경보 시스템	2-9
도어 잠금/해제	3-4
도어백 포켓	10-15
동반석 시트	7-9
뒷유리 열선	10-21

ㄹ

라이트 스위치	4-4
램프 규격 및 점검 방법	13-2
러기지 네트	10-16
레인센싱 와이퍼*	4-9
루프랙	10-22
리모컨키의 기능	2-2
리어 1열시트	7-10
리어 2열시트	7-12
리어 에어컨*(듀얼 에어컨 장착사양)	9-13

ㄴ

매연 저감 장치	12-28
멀티 스티어션 스위치*	4-20

ㄷ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지	12-29
배출가스 규제	12-26
배터리 관리	12-16
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템	6-17
브레이크 오일	12-14
비상 경고등 스위치	4-28
비상 삼각대	11-5

ㄷ

사고/화재/폭설시	11-19
선루프* 개폐	3-8
선바이자	10-17
선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및 안전모드 리셋	11-16
센터 및 리어 룸램프	10-19
센터 콘솔 박스	10-13
센터 콘솔 스위치	4-30
센터 콘솔 후면 컵홀더	10-16
수납장치 및 실내 편의장치	10-2
수동 히터 및 에어컨	9-11
수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등	11-14
스위치	0-7
스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동	10-4
스티어링 휠 오디오 스위치 & 기어 변속 스위치(자동변속기)	4-26
시가 라이터	10-12
시간 및 날짜 표시	4-21
시동키를 이용한 도어 잠금/잠금 해제	2-8
시동키의 위치에 따른 기능	2-6
시트 관련 장치	7-2
시트 히팅 기능*	7-14
시트백 포켓	10-20
시트벨트 관련 경고사항	8-12
시트벨트 및 에어백	8-2
시트벨트	8-4
실내 손잡이	10-19
실내 스위치	4-2
실내램프 교환	13-9
실외 램프 점검 및 정비	13-3

오

아웃사이드 미러 조정 스위치..... 4-19
 안경 보관함 10-18
 어린이용 보조 시트 8-7
 에어백 관련 경고사항 8-22
 에어백 미작동 조건 8-18
 에어백 장치 8-14
 에어컨 필터 교환 9-14
 에어클리너 12-11
 엔진 냉각수 점검 12-10
 엔진 룸 0-8
 엔진 시동, 출발 및 정지 1-17
 엔진 후드 개폐 3-10
 엔진룸 점검 12-7
 엔진오일 점검, 보충, 교환 12-8
 엔진이 과열되었을 때 11-12
 연료 주입구 개폐 3-11
 연료 필터 및 프라임링 펌프 12-13
 열선 스위치 4-27
 오버헤드 콘솔 스위치, 룸램프 스위치 4-34
 와셔액 점검 및 보충 12-15
 와이퍼 및 와셔액 스위치 4-10
 와이퍼 및 와셔액 스위치 4-8
 와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 12-24
 외부 음향기기를 이용한 음악 감상* 4-25
 운전석 도어 트림 스위치 4-18
 운전석 시트 7-4
 운행전 확인사항 1-3
 윈도우 개폐 3-6
 윈터 모드 6-10
 유리창 김서림 / 성에 제거 방법 9-13

유해가스 차단 시스템
 (AQS: Air Quality System) 9-16
 이동식 재떨이 10-21
 이모빌라이저 & 리차저블 시스템 2-4
 인사이드 룸미러 10-5
 일러두기 0-9
 임시용 타이어 사용 및 교환시 주의사항 11-11
 임시용 타이어 탈거 및 교환 11-7

ㅈ

자가 정비시 경고 및 주의사항 12-25
 자동 히터 및 에어컨 9-5
 자동변속기 선택레버 위치 6-5
 자동변속기 선택레버 6-2
 자동변속기 안전모드 6-11
 자동변속기 차량 운행 방법 6-4
 자동요금 징수 시스템(ETCS)* 10-6
 전방 주차보조 시스템 OFF 스위치 4-29
 전자기기 거치대 10-11
 점검 및 정비기록 일지 12-30
 정기점검 및 교환 주기표 12-2
 제작결함안내 1-2
 주차 보조 시스템 I(전/후방 장애물 감지 시스템) 6-12
 주차 보조 시스템 II(후방 감시 카메라 시스템)* 6-15
 주차 보조 시스템 III
 (후진시 아웃사이드 미러 하향 기능)* 6-16
 주차 브레이크 6-21

ㅊ

차량 관리 1-18
 차량 사용시 위험사항 1-8

차량 식별 0-6
 차량 제원 0-2
 차량개조 및 변경에 관한 경고사항 1-25
 차량견인 11-17

ㅋ

카드홀더 10-11
 커티시 램프 10-15
 크루즈 컨트롤 스위치 4-12

ㅋ

타이어 및 휠 점검 12-20
 타이어가 펑크났을 경우 11-4
 테일게이트 개폐 3-12

ㅌ

파워 소켓 10-14
 파워 스티어링 오일 12-12
 퓨즈와 릴레이 12-18
 프론트 룸램프 10-18
 프론트 컵홀더 10-12

ㅎ

화물실 보관함(소화기) 10-20
 환경보호 0-10
 히터 / 에어컨 사용시 주의사항 9-4
 히터 / 에어컨 시스템 구성 9-2

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.