

## 색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

## 기호

+/- (수동) 위치 ..... 286

## 번호

2열 주차 ☞ ‘이중 주차(2열 주차)’  
참조 ..... 376

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·  
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 ..... 46

4WD CHECK 경고등\* ..... 220

4WD LOCK 작동 표시등\* ..... 221

4WD 구동 시스템\* ..... 293

## A

ABS(Anti-Lock Brake System) ..... 327

ABS(Anti-Lock Brake System)  
경고등 ..... 328

ABS 경고등 ..... 211

ACC 상태(시동 스위치) ..... 186

ACC 위치 ..... 190

AC 인버터\* ..... 172

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’  
참조 ..... 340

AUTO HOLD ☞ ‘자동 정차 브레이크  
(AUTO HOLD)’ 참조 ..... 338

AV/내비게이션\* ..... 167

AV 화면(계기판 표시창) ..... 226

## B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)  
시스템’ 참조 ..... 351

## D

DRL ☞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조  
..... 129

D(주행) 위치 ..... 285

## E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치  
(EBD)’ 참조 ..... 328

ECM 룸 미러\* ..... 142

EPB ☞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’  
참조 ..... 335

ESC 작동 표시등/경고등 ..... 330

ESC ☞ ‘전자식 차량 자세 제어 시스템  
(ESC)’ 참조 ..... 330

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’ 참조  
..... 329

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템  
(ETCS)’ 참조 ..... 159

## H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조  
..... 129

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’  
참조 ..... 332

## I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템\* ..... 296

ISG OFF 표시등\* ..... 220

ISG 표시등/경고등\* ..... 220

ISOFIX 어린이용 보조 시트 ..... 68

## L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템  
(LDWS)’ 참조 ..... 356

## M

MP3 오디오 ..... 167

## N

N(중립) 위치 ..... 284

## O

OFF 상태(시동 스위치) ..... 186

OFF 위치(LOCK) ..... 190

ON 상태(시동 스위치) ..... 186

ON 위치 ..... 190

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조  
..... 378

## P

P(주차) 위치 ..... 284

P(주차) 위치에서 다른 위치로  
이동되지 않는 경우 ..... 288

## R

READY 상태(시동 스위치) ..... 186

R(후진) 위치 ..... 284

## S

SPORT 표시등 ..... 219

START 위치 ..... 190

**T**

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)	227
TPMS 경고등	215
TPMS ☞ '타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)' 참조	78

**W**

WINTER 표시등	219
------------	-----

**▼**

가속 페달 응답 지연 ☞ '시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)' 참조	53
가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표	399
거울 및 램프	174
겨울철 주차 시 주의 사항	429
겨울철 차량 관리	427
에어컨 관리	428
엔진 냉각수 관리	427
엔진 시동과 운행	427
엔진 오일 관리	427
와셔액 관리	427
주차 시 주의 사항	429
견인 차량 이용 시	385
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	385

적재하여 견인(상차 견인)	385
견인 차량 이용이 불가능할 때 (비상시)	386
견인 후크 장착하기	386
로프를 이용하여 견인하기	387
견인 후크 장착하기	386
경고등 및 표시등	208
경사로 감속 제어(HDC)	332
경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/ 경고등	216, 333
경음기 ☞ 'ほن(horn)' 참조	158
경적 ☞ 'ほن(horn)' 참조	158
계기판	
고급형 타입*	204
기본형 타입	205
트립 컴퓨터 정보	223
계기판 경고등 및 표시등	208
계기판 메인 메뉴	222
계기판 사용자 설정	228
계기판(수퍼비전 및 스탠다드)	204
계기판 표시창	222
계기판 표시창 메시지	234
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	388, 389
고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	389
고속도로 운행	52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	388, 389
고장으로 차량이 멈추었을 때	388
교차로 및 철도 건널목 통과	52
굿바이 모드	132
규격 부품 사용	54
글로브 박스	177
램프	138
금지, 자동차 부품의 타용도 사용	3
급격한 스티어링 휠 조작 금지	52
급제동 알림 기능(ESS)	329
급출발, 급가속, 급제동 금지	50
긴급 제동 시스템(AEBS)	340
긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등	215
긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등	215
긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 추돌 경보 민감도 설정	341
긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터)	388
<b>L</b>	
내리막길 및 언덕길 운행	51
내리막길 주차 시 주의 사항	337
내장품 손질	57
냉각수 ☞ '엔진 냉각수' 참조	403

눈길 및 빙판길 운행	50
-------------	----

**C**

도난 방지 및 경보 시스템	84
도어	90
어린이 보호용 도어 잠금장치	92
주행 시 도어 자동 잠금 기능	91
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	91
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	48
도어 맵 포켓	178
도어 열림 레버	90
도어 핸들 스위치로 도어 잠금/ 잠금 해제	198
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	385
뒷좌석	
등받이 각도 조절	99
시트 더블 폴딩	100
헤드레스트 높낮이 조절	98
뒷좌석 윈도우 잠금 기능	107
뒷좌석 히팅*	103
등받이 각도 조절	96, 98, 99
디지털 속도계(계기판 표시창)	225

라이트 및 램프	124	밀폐된 차량 내 수면 금지	47	풋 브레이크	326	빙판길 및 눈길 운행	50
모든 라이트 끄기	125			브레이크 시스템 경고등	211		
라이트 스위치	125			브레이크액, 오일,			
램프 점검 및 교체	413	밝기, 계기판 조명	281	엔진 냉각수의 용량/규격	395		
실내 램프 교체	418	방향 지시등	125, 218	브레이크 액 점검 및 교체	405	사각지대 경보(BSD) 시스템	351
실외 램프 교체	416	배출가스 규제	432	브레이크 패드 점검 및 교체	327	사고가 발생했을 때	389
레인 센서	140	배출가스 측정 및 관리	433	블랙박스 상시 전원 연결 시 차량		사고기록장치의 장착 및 정보 제공	
레인 센서 와이퍼*	140	배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	380	배터리 방전 주의	54	관련 안내	32
로드 리미터(load limiter)	65	배터리 점검 및 교체	407	블루투스 핸즈프리	169	사용자 설정	228
로프를 이용하여 견인하기	387	번호판등	124, 415	비상 경고등	127, 218	사이드 리피터	124, 415
루프랙*	184	범퍼 세척	56	비상시 응급조치	377	산길 및 비포장도로 운행	50
리빙 훔 라이트	132	베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	52, 326	고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	388	상차 견인	385
리어 램프	415	변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	282	고속도로 차량 고장 신고/ 사고 제보	388	상향등	126
		부주의 운전(DAW) 경고등	217	고장으로 차량이 멈추었을 때	388	상향등/하향등 동시에 켜기 (패싱 라이트)	126
▣		브레이크 디스크 점검 및 교체	327	긴급 출동 연락처	388		
멀티미디어 단자	169	브레이크, 수동식 주차	334	사고가 발생했을 때	389	선루프	
모래밭 및 진흙탕길 운행	50	브레이크 시스템	325	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	382	세이프티 기능	110
무드 램프*	138	ABS(Anti-Lock Brake System)	327	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	383	열림 경고	110
물이 고인 도로 및 하천 운행	51	베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	326	차량을 견인해야 할 때	385	재설정	111
미등	125	제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	328	타이어가 평크 났을 때	384	선루프*	108
미러	141	페이드(fade) 현상이란?	326	폭설이 내릴 때	391	선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
실외 미러 각도 조절 버튼	141			화재가 발생했을 때	390	선바이저/거울 램프	137, 174
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	52			비상 키	201	선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능	283
				비총돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비총돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34	선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서	283
				비포장도로 및 산길 운행	50	선팅 시 주의 사항	57

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경	3	스마트 키/레克斯 키 시스템 사용 시 주의 사항	200	시동 스위치(스마트 키)*	186	안전벨트 미착용 경고등	208
성에 및 김 제거	155	스마트 키 및 레كس 키	194	시동이 걸리지 않을 때 재시동	187,191	안전 삼각대	378
세이프티 언록(safety unlock)이란?	195	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우		시스템 보호 기능	53	안전 속도 제어(SSC)*	318
세차	55	시동 결기(비상시)	202	(가속 페달 응답 지연)		안테나(GPS, 라디오, DMB)	170
범퍼 세척	56	스마트 하이빔(HBA)	125	시스템 안전 모드	188,192	앞좌석 히팅 스마트 제어	102
유리 청소 및 관리	57	스마트 하이빔(HBA)*	129	신차 을바르게 길들이기	54	액세서리 부착 주의	53
휠 세척	56	스마트 하이빔(HBA) 표시등*	218	실내 램프 교체	418	액물 음주·부주의·졸음(4D)	
센터 룸/화물실 램프	137	스탠딩 웨이브(standing wave)		실내 온도 센서	144	운전 금지	46
소화기	53,390	현상이란?	42	실내 퓨즈 박스	411	어린이 보호용 도어 잠금장치	92
수납 장치	176	스티어링 휠	158	실내 환기 주의	53	어린이용 보조 시트 ↗ '영유아 및 어린이용 보조 시트' 참조	67
글로브 박스	177	높이/길이 조절	158	실외 램프 교체	416	언덕길 및 내리막길 운행	51
도어 맵 포켓	178	스마트 오디오, AV/내비게이션		실외 미러		에어백	70
안경 보관함	177	조작하기	169	자동 펴기/접기	141	경고등	70
좌석 등받이 포켓	178	혼(horn)	158	실외 미러 각도 조절 버튼	141	에어백 경고 라벨	70
컵 홀더	176	스티어링 휠 열선*	158			에어백이 작동하지 않는 경우	73
콘솔	178	스티어링 휠 열선 작동 표시등*	213			제어 모듈	71
프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)	176	스피드 리미트	322			총돌 감지 센서	71
순간 연비(계기판 표시창)	224	스피드 리미트 작동 중지	323			에어백 경고등	209
스노우 타이어	424	시동 걸기	187,191			에어컨	144
스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close)	197	시동이 걸리지 않을 때 재시동	187,191	냉매/오일 교체	145		
스마트 오디오*	166	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	380	에어컨 최대(MAX) 작동	155		
스마트 키		시동 스위치		운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	148		
패닉 모드	196	ACC 상태	186	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	148		
스마트 키 경고등	210	OFF 상태	186				
		ON 상태	186	에어컨 관리(겨울철)	428		
		READY 상태	186	에어컨 필터 교체	421		

에어클리너 청소 및 필터 교체	404
<b>엔진</b>	
엔진 번호	36
엔진 워밍업	49
점검 경고등	58
엔진 과열 경고등	210
엔진 냉각수	403
점검 시 각별한 주의	53
엔진 냉각수 관리(겨울철)	427
엔진 냉각수, 오일,	
브레이크액의 용량/규격	395
엔진 냉각수 점검 및 교체	403
엔진룸 점검	400
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	411
엔진 브레이크(engine brake)란?	290
엔진 브레이크 사용	52,288,290
엔진 시동	187,191
엔진 시동과 운행(겨울철)	427
엔진 오일 관리(겨울철)	427
엔진 오일 압력 경고등	209
엔진 오일 점검 및 교체	401
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	382
엔진 점검 경고등	213
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	383
엔진 정지	188,192

주행 중 엔진 정지(비상시)	188
엔진 후드	120
엔진 후드 열림 레버	120
연료 부족 경고등	214
연료 주입구	122
영유아 및 어린이용 보조 시트	67
ISOFIX 어린이용 보조 시트	68
영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	47
영유아, 어린이는 보호 장구와 함께	
뒷좌석에 탑승	47
오르막길 주차 시 주의 사항	337
오일, 엔진 냉각수,	
브레이크액의 용량/규격	395
오토 라이트 기능*	133
오토 라이트 기능 켜기*	125
오토 비상등	126
오토 어프로치 램프	
굿바이 모드	132
웰컴 모드	132
오토크루즈 작동 표시등	300
오토크루즈 준비 표시등	300
오픈 소스 고지 사항	4
와셔액	139
와셔액 관리(겨울철)	427
와셔액 점검 및 보충	406
와이퍼	139
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	140
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	139
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	139
와이퍼 점검 및 블레이드 교체	409
운전 자세	44
운행 시 안전 및 주의 사항	46
운행 전 확인 사항	41
워밍업 ↗ ‘엔진 워밍업’ 참조	49
웰컴 라이트	131
웰컴 모드	132
위험 물질 적재 금지	53
윈도우(파워 윈도우)	105
뒷좌석 윈도우 잠금 기능	107
운전석 윈도우 세이프티 기능	106
윈드 버페팅(wind buffeting)	
현상이란?	107,109
유리 열선	150,156
유리창 습기 제거	151,157
유리 청소 및 관리	57
음성 인식 기능	169
이모빌라이저 시스템	84
이모빌라이저 시스템 경고등	210
이중 주차(2열 주차)	376
인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤*	305

인텔리전트 크루즈 컨트롤 계기판	
설정 상태	306
인텔리전트 크루즈 컨트롤 주행 설정	306

인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	168
인포테인먼트 시스템	166
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	396
임산부의 안전벨트 착용	65

## ▲

자가 정비 시 경고 사항	431
자기 인증 라벨	36
자동 김 서림 제거장치(ADS)	152
자동 변속기 선택 레버	
D(주행) 위치	285
N(중립) 위치	284
P(주차) 위치	
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	288
R(후진) 위치	284

자동 변속기 차량 운행	289
엔진 브레이크(engine brake)란?	290
자동 변속기 안전 모드	291
자동 변속 시점이란?	290
크립(creep) 현상이란?	290
킥다운(kick down) 기능이란?	291

자동 요금 지불 시스템(ETCS)	
단말기 정보 변경	165

등록	164	전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제	336	좌석 통풍 및 히팅	101
발급 정보 확인	165	전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC)	330	주간 주행등(DRL)	129
음성 안내 및 동작 표시등	161	전조등	125	주차	
하이패스 카드	159	각도 조절	127	겨울철 주차 시 주의 사항	429
자동 요금 지불 시스템(ETCS)*	159	전조등 상향 표시등	218	내리막길 주차 시	337
자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)*	338	전/후방 장애물 감지 시스템	370	안전한 주차 및 정차	49
장착, 스노우 타이어	427	내리막길 주차 시	337	오르막길 주차 시	337
장치, 실내 편의	174	전방 장애물 감지 센서	370	주차 보조 시스템	
재난 시 라디오 주파수	389	후방 카메라 시스템	374	전/후방 장애물 감지 시스템	370
적재하여 견인(상차 견인)	385	후방 카메라 시스템	374	주차 보조 시스템*	370
전동식 파워 스티어링 경고등	210	주행 가능 거리(계기판 표시창)	223	주행 가능 거리(계기판 표시창)	224
전면 유리 습기 감지 센서	144	주행 거리 초기화(계기판 표시창)	224	주행 시간(계기판 표시창)	224
전방 장애물 감지 센서	370	주행 시간(계기판 표시창) 초기화	224	주행 시 도어 자동 잠금 기능	91
전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF		주행 정보 표시창	206	주행 중 엔진 정지 금지	49
스위치	370	주행 중 엔진 정지(비상시)	188	주행 중 엔진 정지(비상시)	188
전방 차량 출발 알림	369	중앙차선유지보조(CLKA)	364	중앙차선유지보조 표시등/경고등	216
전방 차량 출발 알림 설정	369	진흙탕길 및 모래밭 운행	50	찰도 건널목 및 교차로 통과	52
전방 차량 출발 알림 작동	369	좌석		출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	224
전자식 주차 브레이크(EPB)*	335	조절 스위치/버튼/레버/스트랩	93	충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	91
전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등*	212	통풍 및 히팅		총전 경고등	209
비상 모드	336	앞좌석 히팅 스마트 제어	102		
		좌석 등받이 포켓	178		

## ★

차대 번호(VIN)	36
차량 개조 및 구조 변경에 관한	
경고 사항	39
차량 관리	54
차량 상비 공구(OVM)	378
차량 식별	36
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및	
사람 주의	49
차량 제원	37
차량 제원표	38
차량 키(스마트 키) 사용 시	
주의 사항	58
차선 변경 보조(LCA)	351
차선유지보조(LKA)	360
차선유지(이탈)보조 표시등/	
경고등	216
차선이탈경고(LDW)	356
차체 광택 작업 시 주의 사항	56
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를	
내밀지 않도록 주의	48
천장 손잡이/옷걸이	175
찰도 건널목 및 교차로 통과	52
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	224
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	91
총전 경고등	209

## ▣

카드 훌더	174
커밍 홈 라이트	132
컵 훌더	176
콘솔	178
크루즈 컨트롤 시스템	299
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	303
크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	304
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	301
크루즈 컨트롤 시스템 표시등	
오토크루즈 작동 표시등	300
오토크루즈 준비 표시등	300
크립(creep) 현상이란?	290
클랙슨(klaxon) ☞ ‘ほن(horn)’ 참조	158
키 실린더(시동 키)	190
킥다운(kick down) 기능이란?	291

## ▣

타이어가 평크 났을 때	384
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	78
계기판의 TPMS 상태 표시	80,225

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우	82
타이어의 위치를 바꿨을 경우	82
타이어 공기압 점검	423
타이어 구속 견인	385
타이어 규정 공기압	423
타이어 마모 상태 점검	424
타이어 및 휠 점검	423
타이어 위치 교체	424
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우	82
타이어의 위치를 바꿨을 경우	82
타이어체인	425
터보 차저(turbo charger)란?	430
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항	430
테일게이트	112
비상시 테일게이트 열기	118
수동 테일게이트	112
스마트 테일게이트	
기능 종지	117
파워 테일게이트	
물체 끼임 인식 기능	115
열림 높이 재설정	115
초기화	115
테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지	48
테일게이트*, 스마트	116

테일게이트*, 파워	113
통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’	
참조	101
트립 컴퓨터 정보	223
■	
파워 소켓	171
파워 시트 조절*	95
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의	48
파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’	
참조	105
페닉 모드	196
패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’	
참조	126
퍼들 램프	124,415
펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 평크 났을 때’	384
페이드(fade) 현상이란?	52,326
평균 속도(계기판 표시창)	224
평균 속도 초기화(계기판 표시창)	224
평균 연비(계기판 표시창)	224
평균 연비(계기판 표시창) 초기화	224
폭설이 내릴 때	391
풋 브레이크	326
퓨즈와 릴레이 점검 및 교체	411

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)	136
프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)	176
프런트 안개등 작동 표시등*	217
프런트 안개등 켜기*	125
프런트 오토 와셔	139
프런트 카메라 모듈(FCM)	340,356
프리텐셔너(pretensioner)	64

## ₩

하이마운티드 스텁 램프	124,415
하이패스 카드	159
구입 및 충전	164
하이패스 위반 시 유의 사항	165
하차 위험 경고(EAF)	355
하천 및 물이 고인 도로 운행	51
한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항	34
한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항	33
핸즈 OFF 경고등	219
헤드라이트 ☞ ‘전조등’	
참조	125
헤드레스트 조절	94,98
ほن(horn)	158
훌더(운전석), 선바이저 및 카드	174

화물실	
네트	183
보드	182
상부 커버	181
화물실 부가 장치*	181
화재가 발생했을 때	390
환경 보호 관련 주의 사항	35
후방 장애물 감지 센서	370
후방 카메라 시스템	374
후측방 경보 시스템	
사각지대 경보(BSD) 시스템	351
후측방 경보 시스템*	348
후측방 접근 경보(RCTA)	352
후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi)	
시스템	353
휠 세척	56
휠 점검	
‘타이어 및 휠 점검’ 참조	
423	
휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	423
휴대폰 무선 충전 시스템	179
히터	
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	148
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	148
히터 및 에어컨 조작(A타입)*	147
히팅 및 통풍	
‘좌석 통풍 및 히팅’	
참조	101

