

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로
편리하게 찾아보실 수 있습니다.

번호

2루 구동(2H) 모드	304
2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’ 참조	392
4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의· 졸음(4D) 운전 금지’ 참조	48
4륜 구동 시스템	303
타이트 코너링(tight cornering)이란?	305
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transfercase)란?	303
4륜 구동 시스템 점검 경고등	220, 305

A

ABS(Anti-Lock Brake System)	337
ABS(Anti-Lock Brake System) 경고등	218, 338
ACC 상태(시동 스위치)	192
AEB ㉞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조	350
AQS ㉞ ‘유해 가스 차단 시스템 (AQS)’ 참조	162
AUTO HOLD ㉞ ‘자동 정차 유지 기능 (AUTO HOLD)’ 참조	348
AVM 시스템 ㉞ ‘어라운드 뷰 모니터링 (AVM) 시스템’ 참조	390

AV/내비게이션	172
AV 화면(계기판 표시창)	234

D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조	136
------------------------	-----

E

EBD ㉞ ‘전자식 제동력 배분 기능 (EBD)’ 참조	338
ECM 룸 미러	152
EPB ㉞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’ 참조	344
ESC 작동 표시등/경고등	340
ESS ㉞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’ 참조	339

H

HBA ㉞ ‘스마트하이빔(SHB)’ 참조	137
HDC ㉞ ‘경사로 저속 주행 기능 (HDC)’ 참조	342

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템	309
ISG OFF 표시등	227
ISG 시스템 작동 조건	310
ISG 시스템 해제	310
ISG 표시등/경고등	227
ISOFIX 어린이용 보조 시트	70

L

LDW ㉞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조	368
------------------------	-----

M

M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시 (계기판 표시창)	213
------------------------------------	-----

O

OFF 상태(시동 스위치)	192
ON 상태(시동 스위치)	192

R

RCTW 시스템 ㉞ ‘후측방 접근 경고 (RCTW)’ 참조	362
READY 상태(시동 스위치)	192

S

SCR ㉞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’ 참조	460
--------------------------------	-----

T

TPMS 경고등	222
TPMS ㉞ ‘타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)’ 참조	80

U

USB 충전 포트(C-타입)	176
-----------------	-----

W

WINTER/SPORT 표시등	226
------------------	-----



가속 페달 응답 지연	☞ ‘시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조	55
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표		420
강제 시동 조건		310
거울 및 램프		178
겨울철 시동 걸기		194
겨울철 주차 시 주의 사항		453
겨울철 차량 관리		451
디젤 차량 관리		452
스노우 타이어 장착		451
에어컨 관리		452
엔진 냉각수 관리		451
엔진 시동과 운행		451
엔진 오일 관리		451
와셔액 관리		451
주차 시 주의 사항		453
견인 차량 이용 시		401
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)		401
적재하여 견인(상차 견인)		401
견인 차량 이용이 불가능할 때 (비상시)		402
견인 후크 장착하기		402
로프를 이용하여 견인하기		403
견인 후크 장착하기		402
경고등 및 표시등		213
경고등, 전동식 파워 스티어링		217

경사로 저속 주행 기능(HDC)	342
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	223, 343
경음기	☞ ‘혼(horn)’ 참조 163
경적	☞ ‘혼(horn)’ 참조 163
계기판	209
트립 컴퓨터 정보	229
계기판 경고등 및 표시등	213
계기판 메인 메뉴	228
계기판의 TPMS 상태 표시	82
계기판의 기어 단수 표시	298
고속 4륜 구동(4H) 모드	304
고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등	220
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	408, 409
고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	409
고속도로 운행	54
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	408, 409
고장으로 차량이 멈추었을 때	408
광택 작업 시 주의 사항	☞ ‘차체 광택 작업 시 주의 사항’ 참조 58
교차로 및 철도 건널목 통과	54
굿바이 모드	139
규격부품 사용	56
글로벌 박스	182

글로벌 박스 램프	146
금지, 자동차 부품의 타용도 사용	3
급격한 스티어링 휠 조작 금지	54
급출발, 급가속, 급제동 금지	52
긴급 제동 경보 기능(ESS)	339
긴급제동보조(AEB)*	350
긴급제동보조(AEB) OFF 표시등	222
긴급제동보조(AEB) 경고등	222
긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터)	408



내리막길 및 언덕길 운행	53
내리막길 주차 시 주의 사항	347
내장품 손질	59
냉각수	☞ ‘엔진 냉각수’ 참조 424
눈길 및 빙판길 운행	52



대시보드 램프(중앙)	147
도난 방지 및 경보 시스템	86
도어	92
어린이 보호용 도어 잠금장치	94
주행 시 도어 자동 잠금 기능	93

출동 시 도어 잠금 자동 해제 기능	93
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	50
도어 맵 포켓	183
도어 열림 경고등	215
도어 열림 레버	92
도어 인사이드 핸들 램프	143, 440
도어 커트시 램프	146
도어 핸들 램프	147
도어 핸들 터치 센서	201
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	401
동반석 조절 워크인 버튼*	100
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	149
뒷좌석 1열(좌/우측 헤드레스트)	101
시트 더블 폴딩	103
히팅 기능(열선)	108
뒷좌석 1열(중앙 헤드레스트)	102
뒷좌석 2열(7인승)	105
시트 접기(폴딩)	105
뒷좌석 도어 롤러 블라인드*	180
뒷좌석 윈도우 잠금 기능	115
뒷좌석 히팅 스마트 제어	109
드라이브 모드	308
등받이 각도 조절	98, 100, 101, 103
디젤 차량 관리(겨울철)	452

디지털 속도계(계기판 표시창) ··· 233

ㄹ

라이트 및 램프 ··· 131

모든 라이트 끄기 ··· 132

라이트 스위치 ··· 132

램프 점검 및 교체 ··· 436

실내 램프 교체 ··· 441

실외 램프 교체 ··· 439

레인 센서 ··· 149

레인 센싱 와이퍼 ··· 149

로드 리미터(load limiter) ··· 67

로프를 이용하여 견인하기 ··· 403

루프랙* ··· 190

리빙 홈 라이트 ··· 140

리어 램프 ··· 131, 438

리어 보관함 ··· 182

ㄴ

마스터 심볼 ··· 215

멀티미디어 단자 ··· 173

메뉴, 주행보조 ··· 233

모래밭 및 진흙탕길 운행 ··· 52

무드 램프 ··· 147

물이 고인 도로 및 하천 운행 ··· 53

미등 ··· 132

미러 ··· 150

ECM 롬 미러 ··· 152

실외 미러 각도 조절 버튼 ··· 151

미러 위치 저장 ㉠ ‘운전석 및 실외

미러 위치 저장’ 참조 ··· 111

밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량

점검 금지 ··· 54

밀폐된 차량 내 수면 금지 ··· 49

ㄷ

바이오디젤(biodiesel)이란? ··· 454

바이오디젤 연료 사용 시

주의 사항 ··· 454

방향 지시등 ··· 132, 226

배출가스 규제 ··· 457

배출가스 측정 및 관리 ··· 458

배출가스 후처리 장치(LNT+DPF) ··· 459

배출가스 후처리 장치(SCR) ··· 460

배터리가 방전되어 시동이 걸리지

않을 때 ··· 396

배터리 센서(BSC) ··· 311

배터리 센서(BSC) 활성화 조건 ··· 311

배터리 점검 및 교체 ··· 430

번호판등 ··· 131, 438

범퍼 세척 ··· 58

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?

··· 54, 336

변속기 선택 레버 ㉠ ‘자동 변속기

선택 레버’ 참조 ··· 292

변속 위치별 기능 ··· 294

D(주행) 위치 ··· 296

M(수동) 위치 ··· 296

N(중립) 위치 ··· 295

P(주차) 위치 ··· 294

R(후진) 위치 ··· 295

부주의 운전(DAW) 경고등 ··· 224

부주의 운전(DAW) 고장 경고등 ··· 224

부주의 운전 경고 ··· 233

브레이크 디스크 점검 및 교체 ··· 337

브레이크 시스템 ··· 335

ABS(Anti-Lock Brake System) ··· 337

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? ··· 336

전자식 제동력 배분 기능(EBD) ··· 338

페이드(fade) 현상이란? ··· 336

풋 브레이크 ··· 336

브레이크 시스템 경고등 ··· 218

브레이크액, 오일 및 요소수,

엔진 냉각수의 용량/규격 ··· 415

브레이크액 점검 및 교체 ··· 428

브레이크 패드 점검 및 교체 ··· 337

블랙박스 상시 전원 연결 시 차량

배터리 방전 주의 ··· 56

블루투스 핸드프리 ··· 174

비상 경고등 ··· 134, 226

비상시 응급조치 ··· 393

고속도로 교통정보 애플리케이션

(한국도로공사) ··· 408

고속도로 차량 고장 신고/

사고 제보 ··· 408

고장으로 차량이 멈추었을 때 ··· 408

긴급 출동 연락처 ··· 408

사고가 발생했을 때 ··· 409

수분 분리 경고등이 켜졌을 때

(디젤 차량) ··· 399

엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때

··· 398

엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ··· 399

차량을 견인해야 할 때 ··· 401

타이어가 펑크 났을 때 ··· 400

트레일러를 견인할 때 ··· 404

폭설이 내릴 때 ··· 412

화재가 발생했을 때 ··· 410

비상시 테일게이트 열기 ··· 126

비상 키 ··· 205

비충돌 사고 ㉠ ‘한국소비자원 ‘비충돌

사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고

사항’ 참조 ··· 36

비포장도로 및 산길 운행 ··· 52

빙판길 및 눈길 운행 ··· 52



사고가 발생했을 때	409	세이프티 언록(safety unlock)이란?	198	스마트 키	197	OFF 상태	192
사고기록장치의 장착 및 정보 제공		세차	57	패닉 모드	199	ON 상태	192
관련 안내	34	범퍼 세척	58	스마트 키 건전지 교체	207	READY 상태	192
사륜 구동 시스템		유리 청소 및 관리	59	스마트 키 경고등	226	시동이 걸리지 않을 때 재시동	193
시스템' 참조	303	휠 세척	58	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우		시스템 보호 기능	
사용자 설정	235	센터 룸/화물실 램프	145	시동 걸기(비상시)	206	(가속 페달 응답 지연)	55
사이드 리피터	131, 438	소화기	55, 410	스마트 테일게이트*	124	시스템 안전 모드	195
산길 및 비포장도로 운행	52	수납 장치	181	스마트 테일게이트 기능 중지	125	시트 이지 액세스	
상차 견인	401	글로벌 박스	182	스마트 테일게이트 표시등	216	이지 액세스' 참조	110
상향등	133	도어 맵 포켓	183	스마트하이빔(SHB)	132, 137	신차 올바르게 길들이기	56
상향등/하향등 동시에 켜기		리어 보관함	182	스마트하이빔(SHB) 표시등	225	실내 램프	143
(패싱 라이트)	133	좌석 등받이 포켓	184	스탠딩 웨이브(standing wave)		실내 램프 교체	441
선루프*	116	컵 홀더	181	현상이란?	44	실내 온도 센서	153
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를		콘솔	183	스티어링 휠	163	실내 퓨즈 박스	434
내밀지 않도록 주의	50	프런트 보관함	181	스티어링 휠 높이/길이 조절	163	실내 환기 주의	55
선루프 세이프티 기능	118	화물실 보관함	184	스티어링 휠에서 AV/내비게이션		실외 램프 교체	439
선루프 열림 경고	118	화물실 트레이	184	조작하기	174	실외 미러 각도 조절 버튼	151
선루프 재설정	119	휴대폰 무선 충전 시스템*	185	스티어링 휠 열선	163	실외 미러 자동 펴기/접기 기능	150
선바이어	178	수동 조작 변속 기어 단수 조정	297	혼(horn)	163		
선볼 하이패스 카드	170	수동 테일게이트	120	스티어링 휠 열선 표시등			
선팅 시 주의 사항	59	수분 분리 경고등	217	히팅	220		
설계 변경에 따른 사양(옵션) 및		수분 분리 경고등이 켜졌을 때		시간, ISG 누적	231		
기능 변경	3	(디젤 차량)	399	시동 걸기	193		
		순간 연비(계기판 표시창)	230	겨울철 시동 걸기	194		
		스노우 타이어	448	시동이 걸리지 않을 때 재시동	193		
		스노우 타이어 장착	451	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	396		
		스마트 도어 자동 잠김		시동 스위치	192		
		(auto close)	200	ACC 상태	192		



안전벨트	62
경고 사항	67
로드 리미터(load limiter)	67
올바른 안전벨트 착용	47
임산부의 안전벨트 착용	67
프리텐서너(pretensioner)	66

안전벨트 관련 위해 우려 용품 	“한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	213
안전벨트 미착용 경고등		213
안전 삼각대		394
안전속도제어(SSA)		331
안전속도제어(SSA) 설정		331
안전속도제어(SSA) 작동		332
안전속도제어(SSA) 작동 상태 표시		331
안전속도제어(SSA) 작동 조건		331
안전 하차 경고(SEW)		366
안전한 주차 및 정차		51
안테나(GPS, 라디오, LTE)		175
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능		148
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절		148
앞좌석/뒷좌석 컵 홀더		181
앞좌석 히팅 스마트 제어		108
앞차출발경고(FVSW)*		384
액세서리 부착 주의		55
약물·음주·부주의·졸음(4D)		48
운전 금지		48
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*		390
전방 카메라		390
어린이 보호용 도어 잠금장치		94
어린이용 보조 시트  ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조		69

언덕길 및 내리막길 운행	53
에어백	72
충돌 감지 센서	73
에어백 경고등	72, 214
에어백 경고 라벨	72
에어백이 작동하지 않는 경우	76
에어백 제어 모듈	73
에어컨	153
온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐)	157
온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	157
에어컨 관리(겨울철)	452
에어컨 냉매/오일 교체	154
에어컨 필터 교체	445
에어클리너 청소 및 필터 교체	425
에코 모드	161
엔진 과열 경고등	216
엔진 냉각수	424
점검 시 각별한 주의	55
엔진 냉각수 관리(겨울철)	451
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	415
엔진 냉각수 온도(계기판 표시창)	211
엔진 냉각수 점검 및 교체	424
엔진룸 점검	421
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	434

엔진 번호	38
엔진 브레이크(engine brake)란?	300
엔진 브레이크 사용	54, 298, 300
엔진 시동	193
엔진 시동과 운행(겨울철)	451
엔진 오일 관리(겨울철)	451
엔진 오일 압력 경고등	214
엔진 오일 점검 및 교체	422
엔진 워밍업	51
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	398
엔진 자동 재 시동	309
엔진 자동 정지	309
엔진 점검 경고등	60, 219
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	399
엔진 정지	194
주행 중 엔진 정지(비상시)	195
엔진 회전수(계기판 표시창)	211
엔진 후드	128
엔진 후드 열림 경고등	215
연료 게이지(계기판 표시창)	212
연료 부족 경고등	221
연료 주입구	129
연료 필터 점검/교체	426
영유아 및 어린이용 보조 시트	69

ISOFIX 어린이용 보조 시트	70
영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	49
영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	49
예열 표시등	221
오르막길 주차 시 주의 사항	347
오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	415
오토 라이트	132, 141
오토 비상등	133
오토 어프로치 램프	139
굿바이 모드	139
웰컴 모드	139
오토크루즈 작동	313
오토크루즈 준비	313
오픈 소스 고지 사항	4
온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐)	157
온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	157
올바른 안전벨트 착용	47
와셔액	148
와셔액 관리(겨울철)	451
와셔액 점검 및 보충	429
와이퍼	148
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	149
레인 센싱 와이퍼	149

앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	148
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	148
와이퍼 점검 및 블레이드 교체	432
요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	415
요소수 보관	466
요소수 부족에 의한 재시동 제한	466
요소수 시스템(SCR)	460
요소수 시스템(SCR) 경고등	216
요소수 잔량(계기판 표시창)	232
요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	461
요소수 주입	465
운전석 및 실외 미러 위치 저장	111
운전석 시트 이지 액세스*	110
운전석 윈도우 세이프티 기능	114
운전 자세	46
운행 시 안전 및 주의 사항	48
운행 전 확인 사항	43
워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조	51
워크인 버튼  ‘동반석 조절 워크인 버튼’ 참조	100
웰컴 라이트	140
웰컴 모드	139
위험 물질 적재 금지	55
윈도우(파워 윈도우)	113

뒷좌석 윈도우 잠금 기능	115
운전석 윈도우 세이프티 기능	114
윈드 버펫팅(wind buffeting) 현상이란?	115, 117
유리 열선	159
유리창 습기 제거	160
유리 청소 및 관리	59
유해 가스 차단 시스템(AQS)	162
음성 인식 기능	175
이모빌라이저 시스템	86
이모빌라이저 시스템 경고등	226
이중 주차(2열 주차)	392
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)	318
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 계기판 설정 상태	319
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행 설정	319
인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	173
인포테인먼트 시스템	172
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	416
임산부의 안전벨트 착용	67
ㅈ	
자가 정비 시 경고 사항	456
자기 인증 라벨	38

자동 김 서림 제거장치(auto defogger system)	161
자동 변속기 전자식 변속 레버	292
변속 레버 목표 단수 이동 방법	293
자동 변속기 차량 운행	299
엔진 브레이크(engine brake)란?	300
자동 변속기 안전 모드	301
자동 변속 시점이란?	300
크립(creep) 현상이란?	300
킥다운(kick down) 기능이란?	301
자동 요금 지불 시스템(ETCS)	164
단말기 정보 변경	171
발급 정보 확인	171
자동 요금 지불 시스템(ETCS) 등록	170
자동 요금 지불 시스템(ETCS)의 음성 안내 및 동작 표시등	167
하이패스 카드	165
자동 정차 유지 기능 (AUTO HOLD)	348
자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD) 표시등/경고등	219
장기주차 모드	56
재난 시 라디오 주파수	409
저속 4륜 구동(4L) 모드	305
저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등	220
저압 타이어 공기압을 감지했을 경우	84
적재하여 견인(상차 견인)	401

전면 유리 습기 감지 센서	153
전방 장애물 감지 센서	385
전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF 스위치	385
전방추돌경고(FCW) 설정	351
전방 카메라	390
전자식 변속 레버 위치 (계기판 표시창)	213
전자식 제동력 배분 기능(EBD)	338
전자식 제동력 배분 기능(EBD) 경고등	218, 339
전자식 주차 브레이크(EPB)	344
전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등	219
전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드	346
전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제	345
전조등	132
전조등 각도 조절	134
전조등 상향 표시등	225
전/후방 주차 보조 경고	385
전방 장애물 감지 센서	385
후방 장애물 감지 센서	385
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	396
정기 점검 및 교체 주기 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표	420
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	416

정기 점검의 중요성	3
정비사업장 및 정비 협력업체 이용	3, 56
제작 결함의 시정 관련 안내	34
조명 커짐 표시등	224
좌석	
통풍 및 히팅	106
앞좌석 히팅 스마트 제어	108
좌석 등받이 포켓	184
좌석 조절 스위치/버튼/레버/스트랩	95
주간 주행등(DRL)	136
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항	453
내리막길 주차 시	347
안전한 주차 및 정차	51
오르막길 주차 시	347
주차 보조 경고(PAS)	385
전/후방 주차 보조 경고	385
후방 카메라 시스템	389
주행 가능 거리(계기판 표시창)	229
주행 거리(계기판 표시창)	230
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	231
주행 속도(계기판 표시창)	211
주행 시간(계기판 표시창)	230
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	231
주행 시 도어 자동 잠금 기능	93

주행 정보 표시창	211
주행 중 엔진 정지 금지	51
주행 중 엔진 정지(비상시)	195
중앙차선유지보조(CLKA)	379
중앙차선유지보조 표시등/경고등	223
진흙탕길 및 모래밭 운행	52

대

차대 번호(VIN)	38
차동기어 잠금장치(LD : Locking Differential)	307
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	41
차량 관리	56
차량 식별	38
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	51
차량 자세 제어 기능(ESC)	340
차량 자세 제어 기능(ESC) OFF 표시등	221
차량 자세 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등	220
차량 제원	39
차량 제원표	40
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	60

차선변경 경고(LCW)	361
차선유지보조(LKA)	374
차선유지(이탈)보조 표시등/경고등	223
차선이탈경고(LDW)	368
차체 광택 작업 시 주의 사항	58
착용, 안전벨트	64
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	50
천장 손잡이/옷걸이	179
철도 건널목 및 교차로 통과	54
총 주행 거리(계기판 표시창)	212
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	231
충돌 감지 센서	73
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	93
충전 경고등	214
취급설명서의 목적 및 적용 조건	3

크

카드 홀더	178
커밍 홈 라이트	140
코너링 램프	136
콘솔	183
크루즈 컨트롤 시스템	312
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	316

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	317
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	313
크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시	313
크립(creep) 현상이란?	300
클랙슨(klaxon)  ‘혼(horn)’ 참조	163
킥다운(kick down) 기능이란?	301

E

타이어가 펑크 났을 때	400
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	80
계기판의 TPMS 상태 표시	232
타이어 공기압 점검	447
타이어 구속 견인	401
타이어 규정 공기압	447
타이어 마모 상태 점검	448
타이어 및 휠 점검	447
타이어 위치 교체	448
타이어의 위치를 바꿨을 경우	84
타이어체인	449
타이트 코너링(tight cornering)이란?	305

터널 진입 제어 (자동 내/외기 제어)	162
터보 차저(turbo charger)란?	455
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항	455
테일게이트	120
비상시 테일게이트 열기	126
수동 테일게이트	120
스마트 테일게이트*	124
스마트 테일게이트 기능 중지	125
파워 테일게이트	121
파워 테일게이트 물체 끼임 인식 가능	123
파워 테일게이트 열림 높이 재설정	123
파워 테일게이트 초기화	123
테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지	50
통풍 및 히팅 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	106
트레일러를 견인할 때	404
트립 컴퓨터 정보	229

II

파워 소켓	177
파워 시트 조절*	97
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의	50

파워 윈도우 ㉞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조	113
파워 테일게이트*	121
파워 테일게이트 물체 끼임 인식 가능	123
파워 테일게이트 열림 높이 재설정	123
파워 테일게이트 초기화	123
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transfercase)란?	303
패닉 모드	199
패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조	133
퍼들 램프	131, 438
펑크 났을 때 ㉞ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조	400
페이드(fade) 현상이란?	54, 336
평균 속도(계기판 표시창)	230
평균 속도 초기화(계기판 표시창)	231
평균 연비(계기판 표시창)	230
평균 연비(계기판 표시창) 초기화	230
폭설이 내릴 때	412
풋 램프	146
풋 브레이크	336
퓨즈와 릴레이 점검 및 교체	434
프라이밍 펌프 작동	426
프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)	144

프런트 보관함	181
프런트 안개등 & 코너링 램프	132
프런트 안개등 & 코너링 램프 작동 표시등	224
프런트 오토 와셔	148
프런트 카메라 모듈(FCM) · 350, 368	
프리텐셔너(pretensioner)	66

ㅎ

하이마운티드 스톱 램프 ··· 131, 438	
하이패스 위반 시 유의 사항	171
하이패스 카드	165
선불 하이패스 카드	170
후불 하이패스 카드	170
하이패스 카드 구입 및 충전	170
하천 및 물이 고인 도로 운행	53
한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항	36
한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항	35
헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조	132
헤드램프 흡습제*	437
헤드레스트 조절	96, 101, 105
혼(horn)	163
화물실 네트	189
화물실 보관함	184

화물실 보드	188
화물실 부가 장치	187
화물실 상부 커버	187
화물실 트레이	184
화재가 발생했을 때	410
환경 보호 관련 주의 사항	37
후방 장애물 감지 센서	385
후방 카메라	390
후방 카메라 시스템	389
후불 하이패스 카드	170
후진 연동 실외 미러	151
후측방 경고(BSW)	360
후측방 경고 시스템	358
후측방 접근 경고(RCTW)	362
후측방 경고 시스템 경고음 설정/해제	359
후측방접근 충돌 보조(RCTA) ··· 364	
후측방 충돌 보조(BSA)	361
휠 세척	58
휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	447
휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	447
휴대폰 무선 충전 시스템*	185
히터	153
온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐) · 157	

온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	157
히터 및 에어컨 컨트롤러	156
히팅 및 통풍  '좌석 통풍 및 히팅'	
참조	106