



10. 실내 편의장치

- 실내 편의 장치..... 10-3
- 도어 맵 포켓/ 글로브 박스 10-4
- 프론트 콘솔 박스/ 파워 아웃렛/ AV 잭 10-5
- 리어 콘솔 박스 10-6
- 컵 홀더..... 10-7
- 시가ライター/ 재떨이..... 10-8
- 선글라스 보관함/ 시트백 포켓 10-9
- 인사이드 룸미러 10-10
- 시트백 테이블* 10-11
- 선바이저 10-12
- 옷걸이..... 10-13
- AV/ 내비게이션 시스템* 10-14




0단원
1단원
2단원
3단원
4단원
5단원
6단원
7단원
8단원
9단원
10단원
11단원
12단원
13단원
14단원



실내 편의 장치

프론트 도어 맵 포켓



운전석 및 동반석 도어 내측 하단에는 맵 포켓이 설치되어 있습니다. 지도, 잡지, 신문, 책자 등을 보관할 때 사용하십시오.

글로브 박스



리모콘키 내부에 장착된 보조키로 글로브 박스를 잠글 수 있습니다. 글로브 박스 잠김이 해제된 상태에서 글로브 박스 열림버튼을 누르면 글로브 박스가 열립니다. 글로브 박스내에 귀중품을 보관할 때에는 보조키로 잠그십시오. (2단원 참조)



주의

- 글로브 박스를 열어 두면 사고나 급제동시에 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다. 글로브 박스를 열어 놓은 상태에서 주행하지 마십시오.
- 한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스 또는 글로브 박스등에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.

프론트 콘솔 박스



센터 콘솔 스위치 ①을 눌러 콘솔박스내 수납함을 이용할 수 있으며, 암 (Arm) 레스트로도 사용할 수 있습니다.



차량 사양에 따라 암 (Arm) 레스트 형상이 다소 차이가 있습니다.

참고



주의

한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스 또는 글로브 박스등에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.

파워아웃렛/ AV잭



센터 콘솔 박스 안에는 자동차용 액세서리에 전원을 공급할 수 있는 파워 아웃렛 ②과 캠코더, 디지털 카메라, 게임기 등을 연결할 수 있는 AV잭 ① (오디오 및 비디오 단자)이 설치되어 있습니다.



주의


- 파워 아웃렛을 사용하려면 시동 스위치가 **ACC** 또는 **ON** 에 있어야 합니다.
- 엔진이 구동되지 않는 상태에서 파워 아웃렛을 이용할 경우 배터리가 방전될 수 있습니다.



경고

- 파워 아웃렛을 사용하지 않을 때에는 뚜껑을 닫아 놓으십시오. 이 물질이 들어갈 경우 장치가 손상될 수 있으며, 감전과 같은 사고를 당할 수 있습니다.
- 파워 아웃렛 내부에 손가락을 넣을 경우 감전등의 상해를 입을 수 있습니다.
- 정격 용량 (12V/ 120W)을 준수하여 사용하십시오.

리어 콘솔 박스





리어 콘솔 스위치 ①을 눌러 콘솔박스 내 수납함을 이용할 수 있으며, 운전자와 동반석의 암 (Arm) 레스트 ②로도 사용할 수 있습니다.



주의

한여름에는 실내 공기가 가열되어 인화성 물질이 폭발할 수 있으므로 인화성 물질이나 라이터 등을 콘솔 박스에 넣어두거나 실내에 놓아두지 마십시오.

리어 콘솔 박스 및 암레스트 펼침




주의

리어 콘솔 (암레스트)을 접은 상태에서 직접적으로 충격을 주게 되면 장착 스위치류의 오작동 및 파손의 우려가 있습니다.



프론트 컵 홀더



프론트 우측 컵홀더는 홀더 스위치를 눌러 상승 시킨 후 회전시킬 수 있어 동반석 승차자도 편리하게 이용할 수 있습니다.

리어 컵 홀더



리어 센터콘솔 (암레스트)에는 고정형 컵홀더가 장착되어 있습니다.



- 주의**
- 급제동이나 급출발시에는 컵이 넘어지거나 내용물이 넘칠 수 있으므로 주의하십시오.
 - 화상의 위험이 있으므로 뜨거운 음료수가 들은 컵은 컵 홀더에 보관하지 마십시오.

시가 라이터/ 재떨이

프론트 시가 라이터/ USB단자



변속 레버 앞쪽에 있는 버튼을 누르면 커버가 열리고 내부에 시가 라이터와 핸드프리 잭 및 USB단자가 장착되어 있습니다. 커버를 닫을 때에는 수동으로 커버를 올려 닫으십시오. 핸드프리 잭 관련 구성은 차량 사양에 따라 차이가 납니다.

시가 라이터

시가라이터를 누르면 코일이 가열된 후 튀어 나옵니다. 시가라이터를 빼내서 사용한 다음 코일에 묻은 재를 털어내고 다시 끼우십시오.




경고

- 시가 라이터를 눌러 놓은 후 30초가 지나도 자동으로 튀어 나오지 않으면 과열의 위험이 있으므로, 손으로 뽑은 다음 당사 정비 사업장에서 점검을 받으십시오.
- 작동된 시가 라이터 가운데 부분은 매우 뜨거우니 취급시 주의하십시오. 만지거나 떨어뜨리면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.

리어 시가 라이터 (리어 센터 콘솔내)



-  주의
- 시가라이터 코일에 묻은 재를 털려고 지나치게 두드리면 코일이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
 - 라이터 소켓에는 반드시 순정품 시가라이터만을 사용하십시오.
 - 면도기, 소형 진공청소기, 커피포트 등의 사용은 라이터 소켓 손상 또는 전기고장의 원인이 될 수 있습니다.

재떨이



재떨이 뚜껑을 열면 실내 조명 상태에 따라 내부 조명이 점등됩니다. 사용하지 않을 때에는 닫아주십시오.



주의

- 재떨이 내부에 담배를 버리실 때에는 완전히 꺼진 상태의 담배를 버리십시오.
- 어떤 인화성 물질도 재떨이에 버리거나 보관하지 마십시오.
- 주행 중 흡연은 안전 운행을 저해하는 주요 요소입니다.

선글라스 보관함



인사이드 미러 앞쪽 천장에는 1개의 선글라스 보관함이 설치되어 있습니다.

앞쪽을 눌러서 커버를 열고 선글라스를 보관하십시오.

시트백 포켓



운전석 및 동반석 시트의 뒤쪽에는 책자 등과 같은 간단한 물품을 보관할 수 있는 시트백 포켓이 설치되어 있습니다.



주의

부피가 너무 큰 물품을 보관하면 시트백 포켓이 변형될 수 있으므로 주의하십시오.

인사이드 룸미러



눈부심 자동조절 기능이 내장되어 뒷차량 전조등 밝기에 따라 반사율을 자동으로 조절하여 운전자의 눈부심을 방지할 수 있습니다.

운전자의 체형에 따라 리어글라스 전체가 보일 수 있도록 미러를 잡고 위치를 조정하십시오.



주의

눈부심 자동 조절 기능이 작동하지 않을 수 있는 경우


- 후방 차량의 전조등이 조도 감지 센서에 직접 비춰지지 않을 때
- 뒷유리에 질은 선팅을 했을 때
- 선택레버가 R위치에 있을 때에는 사물 식별이 용이하도록 눈부심 자동조절 기능이 중지됩니다.



경고

- 안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.
- 룸미러의 거울이 깨지면 내부의 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 이 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하시고, 만약, 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은 다음 의사의 진료를 받으십시오.
- 안전을 위해, 주행하시기 전에 룸미러를 조정하십시오.

시트백 테이블



동반석 시트 등받이 뒤쪽에는 뒷좌석 승차자가 차량 정지중에 간단한 업무를 하거나 물건을 올려 놓을 수 있는 테이블이 설치되어 있습니다.

테이블 사용 방법

1. 뒷좌석용 테이블 해제 버튼 (손잡이 안쪽) ①을 당겨 테이블 고정 장치를 해제하십시오.
2. 접힌 부분을 펼치고 적절한 각도로 조절하여 사용하십시오.
3. 테이블 각도를 재조정하기 위해서는 테이블을 최상단으로 올린 후 조절하십시오.



경고

- 파손될 우려가 있으므로 너무 무거운 물건은 올려놓지 마시고, 신체를 기대지 마십시오.
- 급제동이나 급출발시에는 승차자가 부상을 입을 수 있으므로 주행 중에는 탁자를 사용하지 말고 접어 놓으십시오.

선바이저/ 티켓 홀더



선바이저는 운전석 및 동반석에 각각 장착되어 있고 구조 및 작동은 유사합니다. 운전석 선바이저에는 티켓등을 보관할 수 있는 티켓홀더가 있습니다.

선바이저는 아래로 내리거나, 홀더에서 분리하여 좌측으로 이동할 수 있습니다.



선바이저 화장거울




선바이저를 아래로 내리면 화장거울이 내장되어 있습니다.

화장거울의 커버를 열면 상단부의 조명이 점등되고 커버를 닫으면 소등됩니다.




- 주의**
- 주행 중 선바이저를 홀더에서 분리하여 이동하거나, 선바이저에 있는 화장거울 또는 티켓 홀더를 이용할 경우, 운전 부주의를 유발하거나, 운전시야를 차단하여 사고 위험이 있습니다.
 - 선바이저 조작 및 사용은 안전한 곳에 정차하여 사용하십시오.

트렁크 내 옷걸이



트렁크 내부에는 옷걸이가 설치되어 있습니다.
버튼①을 누르면 옷걸이가 돌출되어 옷을 걸어 놓을 수 있습니다.

옷걸이



뒷좌석 좌/우에는 옷걸이가 준비되어 있습니다.
상단부를 누르면 옷걸이가 돌출되어 옷을 걸어 놓으실 수 있습니다.
사용하지 않을 때는 눌러 두십시오.




주의

옷걸이에는 간단한 걸옷 정도의 무게만 걸어 놓으십시오. 무거운 물품 또는 가방 등을 걸어 놓을 경우 장착 부위가 벌어지거나 파손될 수 있습니다.

AV/ 내비게이션 시스템*

세부내용은 별도로 지급되는 AV 및 내비게이션 설명서를 참조하십시오.


AV헤드 유닛 (HDD 내장)



프론트 콘솔 오디오 스위치



리어 모니터



통합형 안테나



스티어링 휠 오디오 스위치



리어 콘솔 오디오 스위치



주의 안테나 장착 부위에 전파를 송신 또는 수신하는 장치를 가까이 할 경우, 안테나를 통한 정보 송수신을 방해하여 내비게이션 또는 라디오 방송등이 정상적으로 작동하지 않거나 DMB 방송을 정상적으로 수신할 수 없습니다.



오디오/ 비디오/ 내비게이션 시스템 취급시 주의사항

사용 가능한 디스크

내비게이션 유닛 (AV헤드유닛 HDD내 파일로 설치)

헤드 유닛/ DVD 체인저 (AV헤드유닛 내장)

오디오: CD-DA/ DTS CD/ DVD-A/ MP3/ WMA

비디오: DVD/ VCD/ SVCD/ MPEG/ MPEG2

이미지: JPEG/ BMP

- 불법 복제 디스크를 사용할 경우, 해당 법률에 저촉됨은 물론 오디오/ 비디오 헤드유닛의 고장을 유발하거나 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. 따라서, 반드시 정품 디스크를 사용하십시오.
- 적용된 시스템에 따라 구동되는 형식이 다릅니다. 구동되지 않는 형식의 디스크를 사용하게 되면 시스템 고장을 유발할 수 있습니다
- 차량의 시동을 걸지 않은 상태에서 장시간 오디오/ 비디오/ 내비게이션 장치를 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 됩니다.
- 장치에 물을 엌지르거나 모니터가 열려 있는 경우 볼펜 등의 이물체가 내부로 들어가지 않게 주의하여 주십시오.
- 리어 모니터의 각도 조절이나 개폐동작 중에는 무리한 힘을 가하거나 손이나 장애물 등으로 움직임을 방해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 모니터 전면에 무리한 충격이나 압력을 주면 액정 패널 및 터치 스크린 패널이 파손될 수 있습니다.
- 터치 스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오. 딱딱한 헝겊이나 화학약품을 묻힌 걸레 또는 유기용제 (알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면을 손상시키거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

리어 모니터 관련 주의사항

- 리어 모니터는 리어 AV 스위치 중 파워 스위치 (길게 누름) 및 AV 모니터에서 작동할 수 있습니다. 수동으로 작동할 경우 모니터 작동 시스템이 파손 될 수 있습니다.
- 리어 모니터가 열려져 있는 상태에서 자동으로 닫히지 않을 경우에만 수동으로 모니터를 닫고 **FATC**와 **MUTE** 버튼을 동시에 3초이상 길게 누르십시오. (리셋 가능)
- 모니터 작동구간 ①에 휴대폰, 담배 또는 기타 물건등을 올려 놓을 경우 작동시 내부에 이물질이 들어가거나 작동이 방해를 받아 고장의 원인이 되며 액정에 긁힘 현상이 발생할 수 있습니다.



MEMO

